

**Смесь-праймер для первоначальной обработки (грунтовки) основания перед нанесением ремонтных смесей ВАЙТМИКС, а также других растворов и бетонов на цементном связующем.**

#### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.**

Обеспечивает надежное сцепление вновь уложенных растворных и бетонных смесей со старым бетонным основанием, обеспечивает защиту арматуры от коррозии. Толщина нанесения — от 1 до 3 мм, температура при производстве работ — от +5 до +35 град.С.

#### **Подготовка основания.**

Указано в инструкции для основного ремонтного состава ВАЙТМИКС.

#### **Приготовление раствора.**

- В чистую емкость для смешивания влить воду, затем добавить нужное количество смеси ВАЙТМИКС РР, и смешивать с помощью спиральной насадки с низкооборотистой дрелью или перфоратором. Небольшое количество смеси можно перемешать вручную

- Перемешивание необходимо продолжать до получения однородной массы без комков, по консистенции напоминающей сметану. При необходимости добавить воды или смеси для получения нужной консистенции, из расчета 3.2-3.4 литра на 20 кг праймера.

#### **Нанесение адгезивного состава.**

Нанести смешанный материал с помощью щётки или жесткой кисти на подготовленное и слегка влажное основание (расход примерно 1-1,5 кг/м<sup>2</sup>). Последующая укладка свежего ремонтного материала происходит на свежий адгезивный слой. При любых условиях следует избегать высыхания нанесенного праймера до укладки на него ремонтного состава или бетонной смеси.